

interbath ! ペDESTAL洗面器施工要領書

(ストラップを使用する場合No.1)

《ご注意》 施工を始める前にご確認ください！！

2005.7.7

- ①床排水口の位置は、弊社ストラップを使用する場合、洗面器排水口位置より140mm壁側を標準としてください。(承認図に特記がある場合は、特記を優先してください。) ※トラップ材をねじって使用すると、漏水の原因となります。
- ②壁の下地強度が十分であることをご確認ください(アンカー1本あたり490N(50kgf)以上の下地強度)。
- ③アンカーボルト位置は、必ず1品1々実寸にてマーキングください。



ペDESTALの上に洗面器を載せます。洗面器がおおよそ水平であることを確認します。※洗面器の水平を完全に測ることは困難ですが、少し離れた場所から目視にて調整ください。



図1の状態アンカーの位置にマーキングを行います。商品特性上、製品誤差がありますので、**必ず1品1々実寸にてマーキングください。**



洗面器を下ろし、マーキング位置を下地の種類に応じドリルで穴を開けます。※コンクリート下地の場合は、プラグ挿入用に、木下地の場合は、細キリで先導用に穴あけください。



ネジまたはアンカーボルトを挿入する。※図のワッシャーは必要ありません。記載寸法は、参考寸法です。



水栓を取付けます。洗面器の取付孔に、ホースと固定ボルトを挿入します。**この場合、水栓と固定ホースが確実に緊結されていることを確認ください。漏水の原因となります。**



固定用ボルトにパッキンとワッシャーをはめ込みます。



ナットを器具にて固く固定します。



排水栓を洗面器排水口に取り付けます。**三角パッキン部分に縦シールを一箇所施工ください。**



レバー式のポップアップの場合、ポップアップ部分を挿入します。



レバー式のポップアップの場合、水平棒をポップアップ本体のホールにはめて、ナットにて固定します。



排水栓(またはポップアップ本体)とストレート管を接続します。**排水栓とポップアップ本体またはストレート管、ポップアップ本体とストレート管の接続には、止水シールまたは止水テープをご使用ください。**



レバー式のポップアップの場合、水栓のポップアップレバーを挿入します。

interbath！ペDESTAL洗面器施工要領書

(ストラップを使用する場合No.2)

2005.7.7



レバー式のポップアップの場合、水平棒にクリップの片側をはめます。



13図の拡大図です。



垂直棒に固定ナットが付いている場合、ネジにて固定します。固定ナットが無い場合、垂直棒の孔に水平棒を通した後、もう片方のクリップを水平棒にはめます。



ストラップを床排水管と接続します。※配管工事と洗面器設置工事が別手配の場合は、洗面器設置後でも施工可能です。



ペDESTAL(脚)を設置する。ペDESTALは固定する必要はありません。



ペDESTAL設置後の上部からの写真です。写真では、床の排水口位置はペDESTALの内部側ですが、通常は、ペDESTALの外部側の設置となります。



アンカーボルトを洗面器の背面の孔に挿入します。



洗面器をペDESTALの上ののせます。



ワッシャーとナットをはめ、器具にて固く固定します。



ナットを固定した状態です。



止水栓(アングルバルブ)とフレキシブルホースを接続します。



完成です。漏水がないかご確認ください。